



Instrukcja obsługi

- 1 Odkręcić aerator **A**.
- 2 Odkręcić **C** i wyjąć **E**. Umieścić czarną uszczelkę **D** w **E**, uszczelkę **F** w **G**.
- 3 Założyć **C** na koniec kranu i przykręcić **E** do kranu.*
- 4 Dokręcić mocno **E** do kranu przy pomocy **G** lub dołączonego do filtra przyrządu **L**.
- 5 Umieścić **H** w pozycji pierwotnej. Przykręcić **C** na **G** dokręcając mocno ręką.

- 6 Umieścić **J** w **H** tak, aby doposażać do siebie znajdujące się na spodzie wkładu i filtra otwory.
- 7 Dokręcić **K** do **H**.
- 8 Przekręcić **I** w dół dla uzyskania przefiltrowanej wody z **B1**. Odkręcić wodę i ODCZEKAĆ 2 MINUTY W CELU WYPŁUKANIA PYŁU WĘGLOWEGO. Przed każdym użyciem należy odczekać 3 sekundy od

momentu odkręcenia wody.

- 9 Przekręcić **I** do pozycji poziomej w celu uzyskania wody nie filtrowanej z **B2**.

W celu zapewnienia stałej, dobrej jakości wody wkład filtrujący należy wymieniać przynajmniej co 3 miesiące lub po prze-filtrowaniu 760 litrów wody. Wkład należy wymieniać częściej, gdy wymagają tego lokalne warunki, bądź też przy intensywnym używaniu

filtra. Używać należy wyłącznie oryginalnych 3-miesięcznych wkładów Instapure® firmy Instapure.

Aby wyczyścić filtr przy zmianie wkładu należy przepłukać osłonę **M** i obudowę roztworem płynu dezynfekująco-czyszczącego w proporcjach 15 ml na 1 litr wody.

* Do filtra dołączone są części pasujące do standardowych kranów. Niektóre krany mogą wymagać zastosowania innych części.